Schoonmaakhandleiding Ultima

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een hygiënische werking, langere levensduur en een goede kwaliteit van de koffie. In deze handleiding lees je hoe je de Ultima goed onderhoudt.

Dagelijks onderhoud

1. Open de deur en leeg de afvalbak en lekbak. Plaats die weer terug en sluit de deur. Op het scherm zie je dan het servicemenu waar je ook ziet hoe vol je vuilbak is en wanneer schoonmaak vereist is. Dat geeft hij ook uit zichzelf aan.
2. Plaats een opvangbak onder de uitloop en druk op “Dagelijks spoelen”. Volg de instructies van de machine. Verlaat daarna het servicemenu via “Exit”.

Wekelijkse reiniging

Voer één keer per week de volledige reinigingscyclus van de brewer uit, bij voorkeur aan het **einde van de week**.

Reinigingstablet COEX

1. Open de deur en leeg de afvalbak en lekbak. Plaats die weer terug en sluit de deur. Op het scherm zie je dan het servicemenu.
2. Druk op “Brewer schoonmaken”. De machine gaat spoelen en geeft daarna verschillende stappen aan die je moet doorlopen. Zit er een Coex XL brewer in je koffiemachine? Dan is met name de stap waarbij je het zetsysteem spoelt onder de kraan, heel belangrijk.
3. Het is ook belangrijk om wekelijks de mixerkommen schoon te maken. Draai de mixerringen een stukje naar rechts om ze te ontgrendelen. Daarna kun je de mixerkommen uit nemen om ze met water schoon te maken (niet in de vaatwasser). Haal de grijze schoepjes uit de machine en draai de mixerringen nog een beetje naar rechts om ze helemaal te ontgrendelen. Maak ze schoon onder de kraan. Plaats daarna alles in de omgekeerde volgorde als hoe je ze eruit hebt gehaald weer terug.
4. Ga daarna verder met de stappen die de machine aangeeft, bijvoorbeeld het plaatsen van een reinigingstablet in de zetgroep.
5. Open de deur en neem de afvalbak en lekbak uit. Maak deze schoon en droog.
6. Verlaat daarna het servicemenu via “Exit”.
7. Sluit de deur en neem een testconsumptie om te controleren of de machine goed werkt. Controleer of de mixerkommen goed geplaatst en stevig bevestigd zijn. Wanneer een mixerkom niet goed zit, kan water of product naast de kom terechtkomen.

We adviseren om de automaat niet onnodig uit te schakelen. Het opnieuw opstarten en opwarmen van de machine kost meer energie dan wanneer de automaat ingeschakeld blijft.

DE KOFFIEBOER ANNO 2010

0113 450505
INFO@DEKOFFIEBOER.NL

MOLENWEG 1-35
4486PP COLIJNSPLAAT
WWW.DEKOFFIEBOER.NL

IBAN NL87RABO 0157 1714 69
K.V.K. 201.67.445
BTW NUMMER NL821970343B01